

Einstellungen Symbol LS4278 und LS2208

Folgende Codes sind für die Verwendung mit OptiKEP zu scannen:

1. Rücksetzen auf Standardwerte (falls notwendig)



2. Verbinden mit Ladeschale (**nur LS4278**). Eine Variante wählen.
Nach der Programmierung warten, bis der Scanner und der PC die Verbindung durch Tonsignale gemeldet haben.

- 2.1. Variante *Verbindung durch Kontakt*
danach Scanner auf die Schale legen.



- 2.2. Variante *Verbindung per Code*
danach Adresscode der Schale scannen



3. 'Enter' nach dem Scannen (alle drei nacheinander scannen)



4. Deutsche Tastatur für USB-Anschluss (andernfalls wird eine UPS-Sendung mit „1Y...“ gescannt)



5. Code I2aus5 mit beliebiger Länge



6. Code39 mit beliebiger Länge



7. Codabar aktiv

8. Tonhöhe (nach Wunsch)



tief

mittel (Standard)

hoch

9. Lautstärke (nach Wunsch)



leise

mittel

laut (Standard)

In allen Fällen muss als Bestätigung nach den Scannen des Programmiercodes das Tonsignal „tief/hoch/tief/hoch“ (kurze Töne) kommen. Falls das Tonsignal „tief/hoch“ mit langen Tönen zu hören ist, weist das auf einen Fehler hin.

Optiware® EDV GmbH www.optiware.eu